

D Timer ITZ-500

Vorbereitung: Einstellen der Uhrzeit
„CLOCK“ Taste ca. 3 Sekunden drücken bis die LCD-Anzeige blinkt
Die Stunde mit den „▼▲“ Tasten einstellen. ENTER drücken um zu speichern.
Die Minuten mit den „▼▲“ Tasten einstellen. ENTER drücken um zu speichern.

Der Timer ist nun betriebsbereit.

Nächster Schritt:
Der Hauscode (A – P) muss auf allen Empfängern und dem TIMER der Gleiche sein !!

Verwendung als Handsender für alle Intertechno 433.92 MHz Empfänger:

Mit der „UNIT“ Taste die Codeauswahl (1–16) treffen. Nun kann der gewählte Empfänger mit der „ON“ oder „OFF“ Taste direkt geschaltet werden, auch während der Einstellung als aktiver Zeitschalter.

Es stehen 3 verschiedene Timer-Modi zur Verfügung:

A) Täglicher Zyklus: (C) Aktiviert täglich die eingestellten Schaltzeiten

B) Einzelschaltung: (D) Aktiviert nur einmal die eingestellten Schaltzeiten

C) Sicherheitsmodus: (S) Der Timer schaltet innerhalb der eingestellten Schaltzeiten rein zufällig. Simuliert Anwesenheit (Einbruchs- und Diebstahlschutz)

Timer-Einstellungen:

- 1) Drücken der „TIMER“ Taste für ca. 3 Sekunden:
- 2) Den Speicherplatz (1 bis 12) mit „▼▲“ Tasten eingeben. Mit „ENTER“ bestätigen
- 3) Die Gerätenummer (1 – 16) mit der „UNIT“ Taste eingeben. Mit „ENTER“ bestätigen
- 4) Die Ein- und Ausschaltzeiten mit „▼▲“ Tasten eingeben. Mit „ENTER“ bestätigen
- 5) Wahl der TIMER-MODE mit „▼▲“ Tasten (C,D,O,S) eingeben Mit „ENTER“ bestätigen
- 6) Zum Beenden die „TIMER“ Taste nur kurz drücken.

Kontrolle der Timer-Einstellungen:

„TIMER“ Taste für 3 Sekunden drücken und mit den „▼▲“ Tasten den Speicherplatz wählen.

Zum Beenden die „TIMER“ Taste nur kurz drücken.

Deaktivierung einzelner Timer-Einstellungen (Pause-Funktion z. B. für das Wochenende):

„TIMER“ Taste für 3 Sekunden drücken. Mit „▼▲“ Tasten den gewünschten Speicherplatz wählen.

„II / DEL“ Taste kurz drücken und mit der „ENTER“ Taste bestätigen.

Damit wird der gewählte Timerspeicher deaktiviert.

Auf der Anzeige erscheint ein Rahmen um die Nummer des Speicherplatzes.

Zum Beenden die „TIMER“ Taste nur kurz drücken.

Aktivierung des Speicherplatzes:

Gleicher Vorgang wie bei der Deaktivierung.

Die Umrandung der Speicherplatznummer verschwindet.

Löschen der Timer-Einstellungen:

„TIMER“ Taste 3 Sekunden drücken. Mit „▼▲“ Tasten den gewünschten Speicherplatz wählen.

Speicherplatz wählen „II / DEL“ Taste 3 Sekunden drücken um den gewählten Speicherplatz zu löschen.

Mit „ENTER“ wird die Lösung des Speicherplatzes bestätigt und dieser Platz wird frei.

Kurzes Drücken der „TIMER“ Taste wechselt wieder in den Betriebsmodus.

Kindererschutz (gegen unabsichtliches Vorstellen der Timer-Einstellungen):

Aktivieren „ENTER“ und „II / DEL“ zugleich 3 Sekunden drücken. „CP“ erscheint kurz.

Deaktivieren „ENTER“ und „II / DEL“ Tasten wieder zugleich 3 Sekunden drücken.

Hinweise für den Betrieb:

Anzeige erscheint nur bei geringer Spannung der 3V Batterie CR 2032

Bei Nachlassen der Reichweite: 12V Batterie A23 überprüfen und gegebenenfalls tauschen.

Das Gerät nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.

GB Timer ITZ-500

Preparation: Setting time
Press „CLOCK“ button for ca. 3 seconds until LCD display is flashing
Set the hour with „▼▲“ buttons. Press „ENTER“ to save.
Set the minutes with „▼▲“ buttons. Press „ENTER“ to save.
The timer is ready for operation.
Next step:
The house code (A – P) has to be the same both on all receivers and on the TIMER!!
Use as hand-held transmitter for all Intertechno 433.92 MHz receivers:
Select the code (1–16) by pressing the „UNIT“ button. Now, the selected receiver can be directly connected by pressing the „ON“ or „OFF“ button, even during the setting as active timer.
You can choose between 3 different timer modes:
A) Daily cycle: (C) Activates the set switching times daily
B) Single connection: (D) Activates the set switching times only once
C) Safety mode: (S) The timer connects randomly within the set switching times.
Simulates presence (protection against burglary and theft)

Timer settings:

- 1) Press „TIMER“ button for ca. 3 seconds:
- 2) Enter the memory location (1 to 12) using „▼▲“ buttons. Confirmation with „ENTER“
- 3) Enter the number of the device (1 – 16) using the „UNIT“ button. Confirmation with „ENTER“
- 4) Enter the turn-on/turn-off times using „▼▲“ buttons. Confirmation with „ENTER“
- 5) Select the TIMER MODES using „▼▲“ buttons (C,D,O,S). Confirmation with „ENTER“
- 6) To exit, press „TIMER“ button shortly.

Check of timer settings

Press „TIMER“ button 3 seconds and select memory location using „▼▲“ buttons.

To exit, press „TIMER“ button shortly.

Deactivation of single timer settings (pause function, e.g. for weekend):

Press „TIMER“ button for 3 seconds. Select the memory location you want using „▼▲“ buttons. Press „II / DEL“ button shortly and confirm with the „ENTER“ button. Thus, the selected timer memory will be deactivated. A border enclosing the number of the memory location appears in the display. To exit, press „TIMER“ button shortly.

Activation of the memory location:

Same procedure as with deactivation. The border of the memory location number disappears.

Reset of timer settings:

Press „TIMER“ button for 3 seconds. Select the memory location you want using „▼▲“ buttons. Press „II / DEL“ button for 3 seconds to reset the selected memory location.

By pressing „ENTER“, the memory location reset will be confirmed and the location will be free.

Press the „TIMER“ button shortly for switching to the standby mode.

Child lock (prevents unintentional setting of the timer settings):

Activation: Press „ENTER“ and „II / DEL“ together for 3 seconds. „CP“ appears shortly.

Deactivation: Press again „ENTER“ and „II / DEL“ buttons together for 3 seconds.

Note for operation:

Indication appears only in case of low voltage of the 3V battery CR 2032

In case of decreasing range: Check 12V battery A23 and replace if necessary.

Informations sur le fonctionnement

Le voyant n'apparaît qu'en cas de tension trop faible des piles 3V CR 2032.

Le symbole „CP“ apparaît brièvement.

Désactivation: appuyer à nouveau 3 secondes simultanément sur les touches „ENTER“ et „II / DEL“.

Informations sur la fonction

Le voyant n'apparaît qu'en cas de tension trop faible des piles 3V CR 2032.

En cas de diminution de l'autonomie: vérifier les piles 12V A23 et les changer si besoin est.

Ne pas exposer l'appareil à une chaleur trop élevée, aux rayons du soleil ou à l'humidité.

F Interrupteur programmable ITZ-500

Préparation: réglage de l'heure
appuyer sur la touche „CLOCK“ pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD clignote
Régler l'heure avec les touches „▼▲“. Appuyer sur „ENTER“ pour enregistrer.
Régler les minutes avec les touches „▼▲“. Appuyer sur „ENTER“ pour enregistrer.
Le présent, vous pouvez procéder à la programmation.
Etape suivante:
Le code maison (A – P) doit être le même pour tous les récepteurs et le PROGRAMMATEUR !!
Utilisation comme émetteur portable pour tous les récepteurs Intertechno 433.92 MHz:
Apparition des différents codes (1–16) avec la touche „UNIT“. A présent, le récepteur sélectionné peut être directement allumé ou éteint avec les touches „ON“ ou „OFF“, même durant le réglage comme interrupteur actif.
3 modes de programmation sont à votre disposition:
A) Cycle journalier: (C) Active tous les jours les heures réglées
B) Circuit simple: (D) N'active qu'une fois les heures réglées
C) Mode de sécurité: (S) Le programmeur se branche durant les heures réglées de façon purement aléatoire
Simule une présence (Protection contre les effractions et les voleurs)

Programmes de réglage:

- 1) Appuyer sur la touche „TIMER“ pendant environ 3 secondes:
- 2) Entrer le numéro de programme (1 bis 12) avec les touches „▼▲“. Confirmer avec „ENTER“
- 3) Entrer le numéro de l'appareil (1 – 16) avec la touche „UNIT“. Confirmer avec „ENTER“
- 4) Entrer les heures d'allumage et d'éteinte avec les touches „▼▲“. Confirmer avec „ENTER“
- 5) Entrer les modes de programmation choisi avec les touches „▼▲“ C,D,O ou S. Confirmer avec „ENTER“
- 6) Pour arrêter, appuyer brièvement sur la touche „TIMER“.

Contrôle des programmes de réglage

Appuyer sur la touche „TIMER“ pendant 3 secondes et choisir le numéro de programme avec les touches „▼▲“

Pour arrêter, appuyer brièvement sur la touche „TIMER“.

Désactivation des programmes de réglage (fonction pause, par exemple, pour le week-end):

Appuyer sur la touche „TIMER“ pendant 3 secondes. Choisir le numéro de programme désiré avec les touches „▼▲“. Appuyer brièvement sur la touche „II / DEL“ et confirmer avec la touche „ENTER“. Cela désactive le programme sélectionné. Un cadre apparaît autour du numéro du programme.

Pour arrêter, appuyer brièvement sur la touche „TIMER“.

Activation du numéro de programme:

Même procédé que pour la désactivation. Le cadre autour du numéro de programme disparait.

Effacer les programmes de réglage:

Appuyer sur la touche „TIMER“ pendant 3 secondes. Choisir avec les touches „▼▲“ le numéro de programme désiré. Appuyer sur la touche „II / DEL“ pendant 3 secondes pour effacer le numéro de programme choisi.

Pour confirmer que le numéro de programme a bien été effacé, appuyer sur „ENTER“.

Ce numéro est alors nouveau libre. En appuyant brièvement sur la touche „TIMER“, l'appareil se met en veille.

Sécurité enfant (contre un dérangement des programmes):

Activation: appuyer 3 secondes simultanément sur les touches „ENTER“ et „II / DEL“.

Deactivation: Press again „ENTER“ and „II / DEL“.

Note for operation:

Indication appears only in case of low voltage of the 3V battery CR 2032

In case of decreasing range: Check 12V battery A23 and replace if necessary.

Informations sur le fonctionnement

Le voyant n'apparaît qu'en cas de tension trop faible des piles 3V CR 2032.

En cas de diminution de l'autonomie: vérifier les piles 12V A23 et les changer si besoin est.

Ne pas exposer l'appareil à une chaleur trop élevée, aux rayons du soleil ou à l'humidité.

I Interruttore a tempo ITZ-500

Preparazione: Impostazione dell'ora
Premere il tasto „CLOCK“ per circa 3 secondi fintanto che il display a cristalli liquidi non lampeggia
Impostare le ore con i tasti „▼▲“. Per salvare premere „ENTER“.
Selezionare i minuti con i tasti „▼▲“. Per salvare premere „ENTER“.
Il timer è pronto a funzionare.
Passo successivo:
Il codice interno (A – P) deve essere uguale su tutti i ricevitori e sul TIMER !!
Utilizzo come trasmettitore manuale per tutti i ricevitori intertechno 433.92 MHz:
Selezionare il codice (1–16) con il tasto „UNIT“. Ora è possibile attivare direttamente il ricevitore
selezionato con il tasto „ON“ o „OFF“, anche durante l'impostazione come interruttore a tempo attivo.
Sono disponibili 3 diverse modalità per il timer:
A) Ciclo giornaliero: (C) Attiva giornalmente gli orari d'accensione impostati
B) Comando singolo: (D) Attiva una sola volta gli orari d'accensione impostati
C) Modalità di sicurezza: (S) Il timer si attiva casualmente entro gli orari d'accensione impostati.
Simula la presenza (protezione contro intrusi e ladri)

Impostazioni Timer:

- 1) Premere il tasto „TIMER“ per circa 3 secondi;
- 2) Digitare la posizione della memoria (da 1 a 12) con i tasti „▼▲“. Confermare con „ENTER“
- 3) Digitare il codice apparecchio (1 – 16) con il tasto „UNIT“. Confermare con „ENTER“
- 4) Digitare i tempi d'accensione e arresto con i tasti „▼▲“. Confermare con „ENTER“
- 5) Digitare la selezione della modalità TIMER-MODI con i tasti „▼▲“ C,D,O o S. Confermare con „ENTER“
- 6) Per terminare premere brevemente il tasto „TIMER“.

Controllo delle impostazioni del Timer:

Premere il tasto „TIMER“ per 3 secondi, e selezionare la posizione di memoria con i tasti „▼▲“.

Per terminare, premere brevemente il tasto „TIMER“.

Dissattivazione delle singole impostazioni del Timer (funzione pausa ad esempio per il fine settimana):

Premere il tasto „TIMER“ per 3 secondi. Selezionare la posizione desiderata con i tasti „▼▲“.

Premere brevemente il tasto „II / DEL“ e confermare con il tasto „ENTER“. Così si disattiva la posizione del timer selezionata. Sul display compare una cornice attorno al numero della posizione.

Attivazione della posizione di memoria:

Stessa procedura della dissattivazione. Scompare la cornice attorno al numero di posizione della memoria.

Cancellazione delle impostazioni del Timer:

Premere il tasto „TIMER“ per 3 secondi. Selezionare la posizione di memoria desiderata con i tasti „▼▲“.

Premere il tasto „II / DEL“ per 3 secondi per cancellare la posizione di memoria selezionata.

Premendo „ENTER“ si conferma la cancellazione della posizione, la quale è di nuovo disponibile.

Premendo brevemente il tasto „TIMER“, il timer è di nuovo pronto a funzionare.

Protezione bambini (per evitare un cambiamento accidentale delle impostazioni del Timer):

Attivazione: Premere „ENTER“ e „II / DEL“ contemporaneamente per 3 secondi.

Dissattivazione: Premere brevemente il tasto „ENTER“ e „II / DEL“ di nuovo contemporaneamente per 3 secondi.

Avvertenze per il funzionamento:

Questa visualizzazione compare solo in presenza di bassa tensione della batteria

CZ Časový spínač ITZ-500

Příprava: Nastavení času

Tlačítko „CLOCK“ stiskněte cca na 3 vteřiny, dokud nezačne blikat kontrolka LCD

Hodiny nastavte tlačítky „▼“. Pro uložení stiskněte „ENTER“.

Minuty nastavte tlačítky „▼“. Pro uložení stiskněte „ENTER“.

Časováč je nyní připraven k provozu.

Další krok:

Domácí kód (A – P) musí být na všech přijímačích i časovači stejný !!

Použití jen ruční vysílač pro všechny přijímače intertechno 433.92 MHz:

Tlačítkem „UNIT“ vyberte kód (1-16). Nyní je možno zvolený přijímač přímo zapnout tlačítkem „ON“, nebo „OFF“ v během nastavení aktivní časový spínač.

K dispozici jsou 3 různé režimy časovače:

A) Denní cyklus: (C) Jednodenní doby sepnutí aktivuje denně.

B) Jednodenní sepnutí: (1) Nastavené doby sepnutí aktivuje pouze jednou.

C) Bezpečnostní režim: (S) Časovač se v rámci nastavené doby sepnutí zapne čistě náhodou. Simuluje přítomnost (ochrana proti vložení a krádeži).

Nastavení časovače:

1) Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“.

2) Místo v třídě (1 až 12) zadělte tlačítky „▼“. Potvrďte pomocí „ENTER“.

3) Číslo příslušné (1 – 16) zadělte tlačítkem „UNIT“.

4) Dobu zapnutí a vypnutí zadělte tlačítky „▼“. Potvrďte pomocí „ENTER“.

5) Režim časovače vyberte tlačítky „(C)“ (1) nebo (S). Potvrďte pomocí „ENTER“.

6) Pro ukončení použijte krátké stiskněte tlačítko „TIMER“.

Kontrola nastavení časovače:

Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“ a tlačítky „▼“ vyberte místo v paměti.

Pro ukončení použijte krátké stiskněte tlačítko „TIMER“.

Deaktivace jednotlivých nastavení časovače (přestavka např. na víkend):

Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“. Tlačítky „▼“ vyberte požadované místo v paměti.

Krátké stiskněte tlačítko „(I) / DEL“ a tlačítkem „ENTER“ provedete potvrzení. Tím se zvolena paměť časovače deaktivuje. Na displeji se objeví kolem čísla paměťového místa rámeček.

Pro ukončení použijte krátké stiskněte tlačítko „TIMER“.

Aktivace paměti v paměti:

Stejný postup jako při deaktivaci. Orámování paměťového místa zmizí.

Vymazání nastavení časovače:

Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“. Tlačítky „▼“ vyberte požadované místo v paměti.

Pro vymazání zvoleného místa na dobu 3 vteřin tlačítko „(I) / DEL“.

Pomočí „ENTER“ se potvrdí vymazání místa v paměti a toto místo se uvolní.

Krátkým stisknutím tlačítka „TIMER“ přejdete opět do poholovostního režimu.

Dětská polistika (chránění před neúmyslnou změnou nastavení časovače):

Aktivace: Na dobu 3 vteřin současně stiskněte „ENTER“ a „(I) / DEL“. Na krátkou dobu se objeví „CP“.

Deaktivace: Na dobu 3 vteřin opět současně stiskněte tlačítka „ENTER“ a „(I) / DEL“.

Pokyny pro provoz

Tento zařízení se objeví pouze v případě příslušného napětí 3V baterie CR 2032.

Při sňazení dosahu: zkontrolujte 12V baterii A23 a případně ji vyměňte.

Přístroj nevy stavujte nadměrnou horu, přímo slunečnímu záření nebo vlhkosti.

Na displeji se objeví pouze v případě příslušného napětí 3V baterie CR 2032.

Při sňazení dosahu: zkontrolujte 12V baterii A23 a případně ji vyměňte.

Přístroj nevy stavujte nadměrnou horu, přímo slunečnímu záření nebo vlhkosti.

S Kopplingsur ITZ-500

Förberedelse: Inställning av tiden

Hall in knappen ca 3 sekunder tills LCD-skärmen blinkar

Ställ in timmer med „▼“ knapparna. Tryck på „ENTER“ för att spara.

Ställ in Minuter med „▼“ knapparna. Tryck på „ENTER“ för att spara.

Timern är nu redo att tas i drift.

Nästa Steg:

Huskoden (A-P) måste stående överens på alla mottagare och på Timern!!

Användes som handräende för alla intertechno 433.92 MHz Mottagare:

Med „UNIT“ Knappen slår du in ditt val för Kod (1-16). Nu kan den valda mottagaren kopplas på eller av med „ON“ eller „OFF“ Knapparna, även under Inställningen som aktivt kopplingsur.

Det finns 3 olika Timerlägen till förfogande:

A) Daglig Cykel: (C) Aktiverar de inställda kopplingstiderna dagligen

B) Enkel Koppling: (1) Aktiverar de inställda kopplingstiderna en gång

C) Säkerhetsläge: (S) Timern växlar slumpmässigt inom de angivna kopplingstiderna.

Simulerar Närvaro (Inbrott och Stöldskydd)

Timerinställningar:

1) Tryck på „TIMER“ Knappen i ca 3 sekunder.

2) Välj Minnesposition (1 bis 12), med „▼“ Knapparna. Bekräftra med „ENTER“

3) Tryck på Attapparatummet (1 – 16) med „UNIT“ Knappen. Bekräftra med „ENTER“

4) Slå in och ut kopplingstiderna med „▼“ Knapparna. Bekräftra med „ENTER“

5) Välj TIMER-LÄGE med „▼“ Knapparna (C) eller ange (S). Bekräftra med „ENTER“

6) För att avsluta, tryck kort på „TIMER“ Knappen.

Kontroll av Timerinställningarna:

Tryck på knappen „TIMER“ i ca 3 sekunder och välj Minnesposition med „▼“ Knapparna.

För att avsluta, tryck kort på „TIMER“ Knappen.

Deaktivering av individuella Timerinställningarna (Pausfunktion för tex. helger):

Tryck på „TIMER“ Knappen i ca 3 sekunder. Välj önskad Minnesposition med „▼“ Knapparna.

Tryck kort på „(I) / DEL“ Knappen och bekräfta med „ENTER“ Knappen. På så sätt deaktiveras det valda Timerninetet. PÅ skärmen syns en ram med numret på Minnespositionen.

För att avsluta, tryck kort på „TIMER“ Knappen.

Aktivering av Minnespositionen:

Samma tillvägagångssätt som vid Deaktivering. Ramen runt Minnespositionen försvinner.

Radera Timerinställningarna:

Tryck på „TIMER“ Knappen i ca 3 sekunder och välj Minnesposition med „▼“ Knapparna.

För att avsluta, tryck kort på „TIMER“ Knappen.

Deaktivering av individuella Timerinställningarna (Pausfunktion för tex. helger):

Tryck på „TIMER“ Knappen i ca 3 sekunder. Välj önskad Minnesposition med „▼“ Knapparna.

Tryck kort på „(I) / DEL“ Knappen och bekräfta med „ENTER“ Knappen. På så sätt deaktiveras det valda Timerninetet. PÅ skärmen syns en ram med numret på Minnespositionen.

För att avsluta, tryck kort på „TIMER“ Knappen.

Aktivering av Minnespositionen:

Samma tillvägagångssätt som vid Deaktivering. Ramen runt Minnespositionen försvinner.

Radera Timerinställningarna:

Tryck på „TIMER“ Knappen i ca 3 sekunder. Välj den önskade Minnespositionen med „▼“ Knapparna.

Tryck på „(I) / DEL“ Knappen i ca 3 sekunder för att radera den valda Minnespositionen.

De aktiverar raderingen av Minnespositionen med „ENTER“ Knappen och denna position är nu ledig.

Ett kort tryckning på „TIMER“ Knappen växlar tillbaka till beredskapsläget.

Barnsäkring (mot oavsiktliga ändringar av Timerinställningarna):

Aktivering: Tryck in „ENTER“ och „(I) / DEL“ tillsammans i ca 3 sekunder. „CP“ syns tillfälligt.

Deaktivering: Tryck in „ENTER“ och „(I) / DEL“ tillsammans i ca 3 sekunder.

Anvisningar för Driften:

Skärmen dras endast av den ringa spänningen från 3V Batteriet CR 2032

Vid försorgning av räckvidden: Kontrollera 12V Batteriet A23 och byt vid behov.

Utsätt inte Apparaten för överdriven Hettा, direkt Solstrålning eller Fuktighet.

S Kopplingsur ITZ-500

SLO časovno stikalo ITZ-500

Připrava: nastavitečné časy

Na tipku „CLOCK“ pritisnete za přibližně 3 sekundy, dokle ne začne utipati LCD prikaz

Uro nastavte s tipkami „▼“. Pritisnite „ENTER“ da shranite nastavitev.

Minute nastavte s tipkami „▼“. Pritisnite „ENTER“ da shranite nastavitev.

Časovník je sedaj připraven za obratování.

Nastaviteční krok:

Hlavní kód (A – P) mora biti na všem sprejemnicima i na ČASOVNIKU enak!

Uporaba kot ročni oddajnik za vse intertechno 433.92 MHz sprejemnike:

S tipko „UNIT“ izberite kód (1-16). Sedaj lahko izbrani sprejemnik neposredno vklapljate s tipko „ON“ ali „OFF“.

tudi med nastavitev kot aktívno časovničko.

Na razpolaganju su 3 različna načina časovnika:

A) dnevni ciklus: (C) Aktivira vse dni v naseljene čase vkllopov

B) jednodnevno sepnuti: (1) sam enkrat aktivira vse dni v naseljene čase vkllopov

C) varnostni način: (S) časovnik ponovno naključno vklaplja med nastavljenim časom vkllopov.

Simularu prisutnost (zaščita pred vložitvami in tvrditvami).

Nastavitev časovnika:

1) Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“.

2) Místo v třídě (1 až 12) zadělte tlačítky „▼“.

Potvrďte pomocí „ENTER“.

3) Číslo příslušné (1 – 16) zadělte tlačítkem „UNIT“.

Potvrďte pomocí „ENTER“.

4) Dobu zapnutí a vypnutí zadělte tlačítky „▼“.

Potvrďte pomocí „ENTER“.

5) Režim časovače vyberte tlačítky „(C)“ (1) nebo (S). Potvrďte pomocí „ENTER“.

6) Pro ukončení použijte krátké stiskněte tlačítko „TIMER“.

Kontrola nastavení časovače:

Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“ a tlačítky „▼“ vyberte místo v paměti.

Pro ukončení použijte krátké stiskněte tlačítko „TIMER“.

Deaktivace jednotlivých nastavení časovače (přestavka např. na víkend):

Na dobu 3 vteřin stiskněte tlačítko „TIMER“. Tlačítky „▼“ vyberte požadované místo v paměti.

Krátké stiskněte tlačítk