





		SENDER	ITK-200	ITKL-2	ITLS-16	ITGDT-809	ITS-150	ITZ-500	ITS-2000	ITS-23	YWT-8500	ITW-852	PIR-1000	PIR-5000	ITM-100	ITV-100	ITDS-50	SLT-7000	MLT-7100	LMLT-711			
EMPFÄNGER	FUNK-EINBAUSCHALTER 	CMR-1000	•			•	•			•			•	•	•								
		ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
		ITDL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		ITL-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		ITL-230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		ITLM-1000	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		ITWR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		CMR-1224	•				•	•			•				•	•	•						
	FUNK-LAMPENFASSUNG	LBUR-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	FUNK-EINBAUDIMMER 	ITL-300	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							
		ITL-210	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							
		ITL-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							
		ITDM-250	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							
	FUNK-SCHALTER FÜR ANTRIEBE	ITL-500	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•						
		ITL-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
	FUNK-ZWISCHENSTECKER 	ITI-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
		ITLR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		ITLR-3500T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
		ITLR-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•							
		GRR-3500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	FUNK-GONGS 	ITR-7000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	
MLR-7100													•							•			
IT-9000			•	•	•			•	•		•	•			•						•		