




DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Das Missachten dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlag oder sonstigen Verletzungen oder Schäden führen.

- Das Gerät darf nur gemäß der jeweiligen Gebrauchsanweisung und dem vorgesehenen Verwendungszweck genutzt werden. Wenn das Gerät anders als vorgesehen verwendet wird, können dadurch Verletzungen an Menschen, Tieren und Schäden am Gerät oder anderen Eigentumsgegenständen auftreten
- Nicht hintereinander Stecken. Das Gerät ist nur Spannungsfrei, wenn es aus der Steckdose entfernt ist
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken
- Zur Unterbrechung der Stromversorgung den Stecker abziehen (Die Trennvorrichtung ist der Gerätestecker)
- Die Steckdose soll in der Nähe des Geräts und leicht erreichbar sein
- Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen
- Das Gerät nicht überlasten
- Das Gerät bei Beschädigung entsorgen
- Das Gerät nicht öffnen oder versuchen zu reparieren, da sonst die Zugänglichkeit zu gefährlichen Spannungen und anderen Risiken besteht
- Produkt keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen
- Das Gerät ist für den Betrieb in trockenen Innenräumen gedacht (nicht in Bad, Küche, Garten, usw. betreiben)
- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung des Produktes können Auswirkungen auf die Qualität der Funkreichweite haben
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter Aufsicht halten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt unsachgemäß umgehen
- Keine Endgeräte anschließen, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen können
- Gerät nicht in Steckdosenleisten oder in Verlängerungskabeln nutzen
- Gerät nicht zum Freischalten nutzen. Die Last ist nicht galvanisch getrennt!

 	Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU sowie der Schweiz und Norwegen.
Die Konformitätserklärungen finden Sie unter / Declaration of Conformity – www.intertechno.at/ce	
Hiermit erklärt intertechno, dass das Gerät IT-K2300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht / Hereby, intertechno declares that IT-K2300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU	

	Dieses Zeichen zeigt an, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör nach Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen oder recyceln. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler, Lieferanten oder dem Hersteller des Geräts.
---	--

TECHNISCHE DATEN

Trademark	intertechno
Hersteller	Intertechno Funk-Technik GesmbH, Gabrielerstraße 34, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich
Typische Umgebungstemperatur	+5° C bis +35° C
Schutzart	IP20

Beschreibung des Geräts	Zwischenstecker EIN/AUS
Art	Independent
Type	IT-K2300
Versorgungsspannung	Eingang: 230V AC; max. 16A; 50Hz
Schaltleistung	max. 2300W, max. 10A
Kontaktöffnung	Schließer, 2-polig, µ-Kontakt (allpolige Abschaltung)
Lasttyp	Ohm'sche Last
Standby-Verbrauch	<0,5W
RF-Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz


Technische Änderungen vorbehalten.

REICHWEITE

Die Reichweite zwischen dem Steuergerät und dem Empfänger wird im Freien gemessen. Verschiedene Materialien im Gebäude und der Standort der Geräte können Auswirkungen auf die Reichweite der Funkverbindung haben

Art	Reichweite
Freies Feld	ca. 30m

Hersteller: intertechno Funk-Technik GesmbH
Adresse: Gabrielerstraße 34, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich

	Nur für den Innenbereich geeignet
--	--

PFLEGEHINWEISE

Zum Reinigen des Geräts oder bei Nichtbenutzung die Spannungsversorgung trennen. Das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keinen hohen Druck bei der Reinigung aufbringen, da das Gerät sonst Schaden nehmen kann. Das Gerät darf zu keiner Zeit in Wasser oder in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Nie Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel verwenden, da das Gerät sonst Schaden nehmen könnte.

Diesen Hinweis nicht entsorgen und für den künftigen Gebrauch aufbewahren!